



Lampadaire Solaire

21010

Manuel d'instructions



Caractéristiques

- Alimenté d'un panneau solaire en cristal de haute qualité
- DEL extra-lumineuses
- Conception d'imperméabilité fournit une plus longue vie en toutes conditions météorologiques
- S'allume automatiquement en soirée
- Commutateur OFF/P/ON, mode optionnel de forte/faible luminosité
- 6 pieds de haut
- Construction en aluminium

Emplacement du panneau solaire

Pour de meilleurs résultats, placez le panneau solaire où il y aura la lumière directe du soleil en étant loin d'ombres et d'abris (voir la figure 1). Le Lampadaire Solaire doit être chargé pendant 2 journées complètes ensoleillées avant sa première utilisation.

1




Instructions de montage

Instructions pour la base du lampadaire (voir Figure 2 et Figure 3)

1. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte. (Figure 3)
2. Choisissez un emplacement pour votre lampadaire solaire. Assurez-vous que l'emplacement est plat sinon le lampadaire ne sera pas droit.
3. Marquez l'emplacement avec les trous de la base du lampadaire (5, Figure 3). Percez ensuite les trous à l'endroit marqué.
4. Placez les ancrages ("anchor", Figure 2) dans les trous, insérez les écrous ("nut") et vissez complètement
5. Desserrez les écrous des ancrages et placez la base du lampadaire (5) au sol ou support mural aux ancrages. Les ancrages doivent être dans les trous.
6. Ajoutez ensuite l'anneau et l'anneau à ressort ("pad" et "spring pad") à l'ancrage (voir la figure 2), puis serrez avec l'écrou. Assurez-vous que la base du lampadaire (5) ou support mural est solide et sécuritaire.


2




Assemblage du lampadaire (voir la figure 3)

1. Installez le poteau de lampadaire (4) à la base du lampadaire (5) avec les 3 vis fournies et la clé en forme de L.
2. Insérez les poteaux de lampadaire (3 & 2) en tournant dans le sens horaire.
3. Assurez-vous que tous les poteaux du lampadaire sont solides et sécuritaires, et insérez ensuite la tête du lampadaire (1) au poteau (2) en tournant dans le sens horaire.

3




4



Montage sur un mur (optionnel) (voir la figure 4)

- 1) Après avoir installé le support mural, insérez l'écrou ("nut") au support mural avec les vis fournies ("screw").
- 2) Vissez la tête du lampadaire sur l'écrou dans le sens horaire.


5

Montage sur bordure plane d'un mur (optionnel) (voir la figure 5)

- 1) Insérez l'écrou 1 à la base du lampadaire avec la vis et l'écrou 2 fournis;
- 2) Installez la base sur la surface/bordure.
- 3) Vissez la tête du lampadaire sur l'écrou 1 dans le sens horaire.

6

OFF P ON




Mode d'emploi

- 1) Pour un fonctionnement normal, appuyez le commutateur à la position "P" ou "ON" pour obtenir une luminosité forte ou faible (voir la figure 6), le lampadaire s'allumera automatiquement en soirée.
- 2) La performance du lampadaire variera selon la période de l'année. L'éclairage sera plus puissant après une journée très ensoleillée plutôt qu'à la suite d'une journée nuageuse.

Remplacement des batteries

Pour de meilleurs résultats, remplacez les batteries à tous les 12 mois.

- 1) Desserrez les vis de la tête du lampadaire (voir la figure 4).
- 2) Enlever le couvercle.
- 3) Desserrez les vis du support de la tête du lampadaire
- 4) Retirez le connecteur câblé des batteries et retirez les batteries usagées.
- 5) Insérez nouvelles piles et branchez le connecteur câblé à la batterie en respectant la polarité. Assurez-vous que le fil rouge est relié à la borne (+) rouge et le fil noir est connecté à la borne (-) noire.
- 6) Réinsérez le support et le couvercle avec les vis

7

Dépannage

Si votre lampadaire solaire ne s'allume pas la nuit après avoir bien suivi ces instructions, essayez les étapes suivantes:

- 1) Assurez-vous que le lampadaire solaire n'est pas affecté par une autre source lumineuse, si cela est le cas, déplacez le lampadaire où il y a moins de lumière artificielle.
- 2) Assurez-vous d'installer le lampadaire loin des ombres durant la journée.
- 3) Assurez-vous que le commutateur est à la position "P" ou "ON".
- 4) Vérifiez que la batterie est installée correctement.

Entretien

Nettoyez l'unité solaire avec un chiffon humide pour assurer une performance optimale du lampadaire. Ne pas utiliser n'importe quel type de solvant pour le nettoyage et assurez-vous de ne pas mettre trop de pression sur l'unité pendant le nettoyage

Garantie limitée Preuve d'achat requise (reçu). Nature Power offre la garantie à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Contactez Nature Power pour obtenir plus d'informations ou du soutien technique:

1-800-588-0590

info@naturepowerproducts.com

www.naturepowerproducts.com